


BIURKO ELEKTRYCZNE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

CONSET - TYPE 501-11



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

PL



WAŻNE INFORMACJE!

Przed ustawienia, instalacją oraz użyciem, należy BEZWZGLĘDNIE zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz montażu. W ten sposób chronisz siebie, swoich najbliższych oraz swoje biurko.

Instrukcja obsługi została podzielona na rozdziały, które zawierają istotne informacje dotyczące podnoszonego biurka. Przed rozpoczęciem korzystania z biurka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Spis treści

1. Środki bezpieczeństwa
2. Użytkowanie
3. Montaż i instalacja
4. Obsługa
5. Konserwacja i awarie
6. Specyfikacje techniczne
7. Gwarancja i serwis
8. Montaż

1. Środki bezpieczeństwa

WAŻNA INFORMACJA - Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

- Nie podnoś ani nie opuszczaj biurka, gdy siedzą pod nim ludzie.
- Ustaw biurko w odpowiedniej odległości od ram okiennych, grzejników, mebli itp., aby nikt nie mógł się zakleszczyć.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na głębokości przekraczającej 60 cm pod biurkiem.
- Nie wolno używać biurka do podnoszenia ani opuszczania osób.
- Podczas przenoszenia biurka po jego złożeniu, należy usunąć jego blat. Biurko NIE MOŻE być podnoszone za blat.

2. Użytkowanie

Biurko może być używane wewnątrz pomieszczeń jako miejsce do pracy przy komputerze, do różnych hobby, takich jak szycie, składanie modeli itp. Warto pamiętać, że ostre i gorące przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię biurka.

3. Montaż i instalacja


Po złożeniu biurka (zobacz instrukcję montażu na stronach 4-5) należy zamontować regulowane nóżki, co pozwoli na wypoziomowanie stołu i zapobiegnie jego przesuwaniu się.

Następnie podłączamy biurko do gniazdka i jest on gotowy do użycia.

4. Obsługa

Po złożeniu, zainstalowaniu i umiejscowieniu biurka w odpowiednim miejscu można korzystać z funkcji podnoszenia i opuszczania.

Aby to wykonać, należy aktywować przełącznik kołyskowy 0-1 oraz nacisnąć drugi przełącznik w lewo lub w prawo. Biurko przestanie się poruszać gdy puścisz przełącznik.



5. Konserwacje i awarie

Biurko nie wymaga żadnej konserwacji w trakcie użytkowania, co zostało opisane w rozdziale 2 instrukcji obsługi. W przypadku problemów z funkcją podnoszenia i opuszczania należy skontaktować się z dystrybutorem. Aby zlokalizować najbliższego dystrybutora, zadzwoń pod numer: +45 9680 0080 lub wyślij e-mail na adres: conset@conset.com.


6. Specyfikacja techniczna

Materiał ramy - kolor:	Stal – srebrnoszara lub czarna
Waga:	Masa całkowita: 50 kg
Regulacja wysokości:	65 – 122 cm lub 68 – 125 cm
Prędkość:	28 mm/sek.
Obsługa:	Przełączniki kołyskowe
Maksymalna obciążenie:	150 kg na ramie
Woltaż:	UE 200-240 VAC / 50-60Hz (USA 100-120 VAC / 47-63Hz)
Konsumpcja:	100 W, w trybie czuwania 0 W
Certyfikaty:	ISO/DIS 8019 i DS/ISO 7172

7. Gwarancja oraz serwis


Ograniczona gwarancja ConSet zapewnia, że niniejszy produkt ConSet („Produkt”) jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych, zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie Konsumentów, którzy nabyli Produkt.
2. Ograniczona gwarancja na Produkt obowiązuje przez pierwsze dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu. Gwarancja ta dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy konsumenckiego („Konsumenta”) i nie może być cedowana ani przenoszona na żadnego kolejnego nabywcę lub użytkownika końcowego.
3. W okresie ograniczonej gwarancji ConSet lub autoryzowana sieć serwisowa naprawi, lub wymieni, według uznania ConSet, każdy wadliwy Produkt lub jego części na nowe, lub fabrycznie odnowione elementy zamienne i zwróci Produkt, lub inny Produkt Konsumentowi w stanie roboczym. Konsument nie poniesie żadnych kosztów związanych z częściami lub robocizną dotyczącą naprawy, lub wymiany Produktu. Wszystkie wymienione części, płyty lub wyposażenie staną się własnością ConSet.
4. Naprawiony Produkt będzie objęty gwarancją przez pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego.
5. Ograniczona gwarancja na Produkt nie obejmuje części wykonanych z drewna.
6. Konsument nie będzie miał prawa do korzystania z ochrony ani korzyści wynikających z tej ograniczonej gwarancji, jeżeli zastosowanie ma którykolwiek z poniższych warunków:
 1. Produkt był narażony na: niewłaściwe użytkowanie, nieodpowiedni stan, niewłaściwe przechowywanie, działanie wilgoci lub nadmiaru wilgoci, działanie wysokiej temperatury lub innych niekorzystnych warunków środowiskowych, nieautoryzowane modyfikacje, nieautoryzowane połączenia, nieautoryzowane naprawy, w tym, ale nie wyłącznie, użycie nieautoryzowanych części zamiennych w naprawach, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, nadużycie, wypadki, przeróbki, niewłaściwą instalację, siłę wyższą, rozlanie żywności lub płynów, niewłaściwą regulację elementów sterujących przez klienta lub inne działania, które są poza rozsądną kontrolą ConSet, w tym braki części eksploatacyjnych, takich jak bezpieczniki, chyba że były one spowodowane bezpośrednio przez wady materiałowe lub wykonawcze, oraz normalne zużycie Produktu.
 2. ConSet nie został poinformowany przez Konsumenta o domniemanej wadzie lub wadliwym działaniu Produktu w czasie obowiązywania ograniczonej gwarancji.
 3. Produkt nie został zwrócony do ConSet w czasie obowiązywania ograniczonej gwarancji.
 4. Numer seryjny Produktu lub kod daty akcesorium został usunięty, uszkodzony lub zmieniony.
 5. Produkt był używany z akcesorium, które nie zostało dostarczone przez ConSet lub które było podłączone do niego, a które nie nadaje się do użytku z produktami ConSet lub było używane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
7. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub zastosowania będą ograniczone do: Czas trwania powyższej pisemnej gwarancji. W przeciwnym razie powyższa gwarancja stanowi jedyny i wyłączny środek zaradczy dla nabywcy i zastępuje wszelkie inne gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane. ConSet nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, ani za utratę przewidywanych korzyści lub zysków, ani za przerwy w pracy wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
8. ConSet nie akceptuje ani nie upoważnia żadnego autoryzowanego centrum serwisowego ani żadnej osoby lub podmiotu do przyjmowania jakichkolwiek innych zobowiązań lub odpowiedzialności, które wykraczają poza te, które zostały wyraźnie określone w niniejszej ograniczonej gwarancji.




8. Montaż


1.



2.




3.





4.


Następnie należy zainstalować i dokręcić wszystkie 12 śrub.



5.



NUMER	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	OPIS
1	2	103560	Zespół dolnej belki
2	1	103500	Lewa część ramy
3	1	103490	Prawa część ramy
4	1	303690	Dolna osłona belki
5	2	103570	Górna osłona belki
6	1	303970	Belka nośna
7	1	103520	Panel
8	18	303440	Śruby M6x10
9	2	300960	Wkręty
10	2	300950	Wkręty do panelu
11	10	300700	Śruby 4x20 do konstrukcji



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że poniższe produkty:

- Elektryczne biurko ConSet typ 501-11

Objęte niniejszym oświadczeniem są zgodne z poniższymi normami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

- Dyrektywa Rady 98/37/WE Dyrektywa Rady 89/336/EWG z późniejszymi zmianami Dyrektywa Rady 73/23/EWG z późniejszymi zmianami

W związku z Dyrektywą Maszynową (98/37/WE) należy mieć na uwadze, że:

- Elektryczne biurko traktowane jest jako maszyna i nie może być używany, dopóki nie zostanie złożony i zainstalowany zgodnie z instrukcją.